

FLOJET

a xylem brand

G56 Series

INSTALLATION GUIDE

- FR** Guide d'installation
- DE** Einbauanleitung
- IT** Guida all'installazione
- NL** Installatiegids
- SE** Installationsmanual
- ES** Guía de instalación



G56 "BEER JET" GAS (CO₂)/AIR DRIVEN PUMP

Mounting and Installation

For mounting see Fig 1.



WARNING: System Restrictions

The pressure to the keg in a pump system should always be only the pressure and type of gas the brewer recommends to maintain the carbonation level in the keg.

The operating pressure to the pump is used to control the flow rate. Due to the pumps hydraulic push against the beer, the system must have adequate counter restriction. This can be accomplished by using a choke line or choke device.



CAUTION If using a FOB device, mount it slightly above and directly after the pump. If a FOB is not used, the pump will continue to cycle after the keg has run dry. - See Fig 1

Operation

Start-Up Procedure


To start operation, set pressure to 15 PSI (1.1 Bar) and adjust up until desired flow rate is obtained. - See Fig 1.



CAUTION Do not exceed 120 PSI (8.3 BAR) total gas inlet pressure and liquid inlet pressure. - See Fig 1.



CAUTION Frequent cleaning of all equipment, including the G56 Beer Pump is required.



Hose Connections



CAUTION Be sure the brass CO₂ fitting is installed all the way and the retainer clip is engaged. - See Fig 2 (Page 3).



CAUTION Use high pressure, brewery approved tubing between the Flojet G56 Pump and the faucet. Cut CO₂ and outlet tubing at least 2 ft. (.6M) longer than needed to provide a service loop.




CAUTION Secure all hoses to prevent excessive movement.

The CO₂ exhaust fitting may be removed when the air pressure is released to empty pump of condensation when using an air compressor. - See Fig 2 (Page 3).

2

Gas IN port
 Port d'entrée de gaz
 Gas IN-Anschluss
 Ingresso gas porto
 Gas IN-poort
 Gas IN -port
 Puerto de entrada de gas

Product IN port
 Port d'entrée du produit
 Produkt IN-Port
 Prodotto IN porto
 Product IN-poort:
 Produkt IN -port
 Puerto de entrada de producto



Gas OUT Port
 Port de sortie de gaz
 Gas-AUS-Anschluss
 Porta di uscita del gas
 Gas UIT-poort
 Gas UT -port
 Puerto de salida de gas

Product OUT Port
 Port de sortie du produit
 Produkt-OUT-Port
 Porta di uscita del prodotto
 Product OUT-poort:
 Produkt UT -port
 Puerto de salida del producto


	1	
	1/4" HB	1/4" JG
Brass Laiton Messing Ottonne Messing Mässing Latón	 01510000	 01520100
Brass Laiton Messing Ottonne Messing Mässing Latón	 01521000	 21000234B
Plastic Plastique Plastik Plastica Plastic Plast Plástico	 20325033	 21000233B

	2		
	1/4" HB	3/8" HB	1/2" HB
Plastic Plastique Plastik Plastica Plastic Plástico		 20381026	 20381002
Plastic Plastique Plastik Plastica Plastic Plástico		 20381024	 20381009
Tubing Tubes Schläuche Tubi Slangen Tubería	 21000-228B	 21000-229B	 21000-230B

	3
	3/8 HB
Plastic Plastique Plastik Plastica Plastic Plástico	 20756-101B
Plastic Plastique Plastik Plastica Plastic Plástico	 20756-102B

Dimensions inches (mm)

Dimensions pouces (mm) / Abmessungen Zoll (mm) / Dimensioni pollici (mm) / Afmetingen inch (mm) / Mått tum (mm) / Dimensiones pulgadas (mm)





DANGER
ASPHYXIATION HAZARD



If used with CO₂ or N₂ be sure the area is well ventilated or gas is exhausted to outside atmosphere via hose.

Return Procedure

Prior to returning any product to Flojet, call customer service for an authorization number. This number must be written on the outside of the shipping package. Place a note inside the package with an explanation regarding the reason for return as well as the authorization number. Include your name, address and phone number.


THE PRODUCT DESCRIBED HEREIN IS SUBJECT TO THE FLOJET THREE YEAR LIMITED WARRANTY, WHICH IS AVAILABLE FOR YOUR INSPECTION UPON REQUEST.



WARNING
EXPLOSION HAZARD



Only used with specified products. **DO NOT PUMP LIQUIDS WITH A FLASH POINT BELOW 100°F (38°C) OR USE WHERE FLAMMABLE VAPORS ARE PRESENT.**



FR G56 « BEER JET » POMPE À GAZ (CO₂)/AIR

Fixation et installation

Pour la fixation, voir Fig. 1.



AVERTISSEMENT Limitations du système

La pression du baril dans un système à pompe devrait toujours respecter les recommandations concernant la pression et le type de gaz pour conserver le niveau de carbonatation dans le baril.

La pression de fonctionnement de la pompe sert à contrôler le débit. Le pousoir hydraulique de la pompe forçant contre la bière, le système doit disposer d'un dispositif de restriction contraire qui peut prendre la forme d'une ligne d'évacuation ou dispositif d'étranglement.

Fonctionnement

Procédure de démarrage

Pour démarrer, régler la pression sur 15 PSI (1,1 bars) et l'augmenter jusqu'à ce le débit souhaité soit obtenu. - Voir Fig 1.




MISE EN GARDE Ne pas dépasser un total de 120 PSI (8,3 bars) de pression d'arrivée de gaz et de pression d'arrivée du liquide. - Voir Fig 1.



MISE EN GARDE Il est nécessaire de souvent nettoyer tout l'équipement, y compris la pompe à bière G56.



MISE EN GARDE En cas d'utilisation d'un détecteur de fin de baril (FOB), le monter légèrement au-dessus et directement après la pompe. Dans le cas contraire, la pompe continuera de tourner après que le fût est vide. - Voir Fig 1.





DANGER DANGER D'ASPHYXIE



En cas d'utilisation avec du CO₂ ou du N₂, assurez-vous que la zone est bien aérée et que la ventilation du gaz vers l'extérieur est assurée par un tuyau.

Raccord des tuyaux



MISE EN GARDE Veiller à ce que le raccord en laiton au CO₂ soit bien enfoncé jusqu'au bout et que le clip de rétention soit encliqueté. - Voir Fig. 2 (Page 3).



MISE EN GARDE Utiliser des tuyaux haute pression approuvés pour brasserie, entre la pompe Flojet G56 et le robinet. Couper le tuyau de CO₂ et le tuyau d'évacuation au moins 0,6 m plus long que nécessaire pour laisser une boucle de service.




MISE EN GARDE Fixer tous les tuyaux pour empêcher qu'ils ne bougent trop.
Le raccord d'échappement de CO₂ peut être retiré si l'air comprimé est libéré afin de vider la condensation de la pompe en cas d'utilisation d'un compresseur. - Voir Fig. 2 (Page 3).



ATTENTION RISQUE D'EXPLOSION



À utiliser uniquement avec les produits spécifiés. NE PAS POMPER DE LIQUIDES DONT LE POINT D'ÉCLAIR EST INFÉRIEUR À 38°C (100°F) ET NE PAS UTILISER EN PRÉSENCE DE VAPEURS INFLAMMABLES.



Consignes à suivre en cas de retour

Avant de renvoyer tout produit à Flojet, contacter le service à la clientèle pour obtenir un numéro d'autorisation qui doit être inscrit sur l'extérieur du colis expédié. À l'intérieur, rédiger un mot décrivant la raison du retour et comprenant le numéro d'autorisation. Inclure votre nom, adresse et numéro de téléphone.

LE PRODUIT DÉCRIT ICI EST SOUMIS À LA GARANTIE LIMITÉE DE TROIS ANS FLOJET, QUI EST DISPONIBLE POUR VOTRE INSPECTION SUR DEMANDE.

DE G56 „BEER JET“ GAS (CO₂)/LUFT-BETRIEBENE PUMPE

Montage und Einbau

Zur Montage Abbildung 1 einsehen.



WARNHINWEIS Systembeschränkungen

Für ein Fass innerhalb einer Pumpanlage darf immer nur die vom Brauer empfohlene Druck-/Gaskombination verwendet werden, damit der richtige Kohlensäurespiegel im Fass aufrechterhalten wird.

Über den Betriebsdruck der Pumpe wird die Durchflussrate geregelt. Da die Pumpe hydraulischen Druck auf das Bier ausübt, muss das System über eine geeignete Gegendrosselung verfügen. Dies kann mithilfe einer Drosselleitung oder-vorrichtung erreicht werden.



VORSICHT Wird eine FOB-Vorrichtung verwendet, ist diese etwas oberhalb und unmittelbar nach der Pumpe anzubringen. Wird keine FOB-Vorrichtung verwendet, läuft der Pumpzyklus weiter, bis das Fass leer ist. - Siehe Abbildung 1.

Schlauchanschlüsse



VORSICHT Sicherstellen, dass der CO₂-Messingstutzen ganz eingeführt und die Halteklammer eingearbeitet ist. - Siehe Abbildung 2 (Seite 3).



VORSICHT Zwischen der Flojet G56 Pumpe und dem Fasszapfen nur von der Brauerei zugelassene Hochdruckschlauchleitungen verwenden. CO₂- und

Betrieb

Inbetriebnahme

Zur Inbetriebnahme den Druck auf 1,1 bar (15 psi) einstellen und nach oben justieren, bis die gewünschte Durchflussrate erzielt ist. - Siehe Abbildung 1.



VORSICHT Der Gas- und Flüssigkeitseinlassdruck darf insgesamt 8,3 bar (120 psi) nicht überschreiten. - Siehe Abbildung 1.




VORSICHT Alle Gerätschaften, einschließlich der G56 Bierpumpe, müssen häufig gereinigt werden.

Auslassschlauchleitungen mindestens 60 cm (2 ft) länger als erforderlich abschneiden, um genügend Spiel für Wartungsarbeiten zu lassen.



VORSICHT Alle Schläuche verrutsch- und bewegungssicher befestigen.
Bei Verwendung eines Druckluftkompressors kann der CO₂-Auslassstutzen entfernt werden, wenn zur Ableitung von Kondensat aus der Pumpe der Luftdruck gemindert wird. - Siehe Abbildung 2 (Seite 3).



ACHTUNG ERSTICKUNGSGEFAHR



Bei Verwendung von CO₂ oder N₂ sicherstellen, dass der Bereich gut belüftet ist oder Gas über ein Schlauchabzugssystem in die Außenluft abgegeben wird.



WARNUNG EXPLOSIONSGEFAHR



Nur mit den angegebenen Produkten verwenden. KEINE FLÜSSIGKEITEN MIT EINEM FLAMMPUNKT UNTER 38 °C (100°F) PUMPEN UND NICHT IN GEGENWART ENTZÜNDLICHER DÄMPFE BENUTZEN.

Pumpensymbole



Produkteingabe



Produktauslauf

Rücksendeverfahren

Vor Rücksenden eines Produkts an Flojet muss beim Kundendienst eine entsprechende Genehmigungsnummer angefordert werden. Diese Nummer muss außen auf dem Versandkarton angegeben werden. Dem Karton eine Notiz beilegen, die den Grund für die Rücksendung erläutert und die Genehmigungsnummer angibt. Außerdem sind Kontaktinformationen (Name, Anschrift, Telefonnummer) beizufügen.

DAS HIER BESCHRIEBENE PRODUKT UNTERLIEGT DER DREIJÄHRIGEN BESCHRÄNKTEN GARANTIE VON FLOJET, DIE AUF ANFRAGE FÜR IHRE INSPEKTION ERHÄLTlich IST.

IT

G56 "BEER JET"- POMPA A GAS (CO₂)/ARIA

Montaggio e installazione

Per il montaggio, vedi Fig. 1.



AVVERTENZA Restrizioni del sistema

La pressione al barilotto in un sistema a pompa, deve essere sempre solo la pressione e il tipo di gas raccomandati dal produttore della birra al fine di mantenere il livello di carbonatazione nel barilotto.

La pressione operativa alla pompa viene usata per controllare la frequenza del flusso. Poiché il sistema idraulico della pompa spinge contro la birra, il sistema deve avere contro restrizioni adeguate. Ciò si può ottenere usando una linea o un dispositivo di arresto.

Funzionamento

Procedura di avvio

Per avviare l'operazione, impostare la pressione su 1.1 BAR (15 PSI), e regolarla in aumento fino a quando si ottiene la frequenza di flusso desiderata. - Vedi Fig. 1.




ATTENZIONE Non superare 8.3 BAR (120 PSI) di pressione totale di ingresso del gas e di pressione di ingresso del liquido. - Vedi Fig. 1.



ATTENZIONE È necessario pulire frequentemente tutte le unità, compresa la pompa per birra G56.



ATTENZIONE Se viene usato un rilevatore FOB, montarlo leggermente al di sopra e direttamente dopo la pompa. Se non viene usato un rilevatore FOB, la pompa continuerà a funzionare ciclicamente dopo che il barilotto è diventato asciutto. - Vedi Fig. 1.



Collegamenti dei tubi flessibili



ATTENZIONE Accertarsi che il raccordo in ottone della CO₂ sia installato completamente e che il clip di fermo sia chiuso. - Vedi Fig. 2 (Pagina 3).



ATTENZIONE Usare tubi per alta pressione approvati dal produttore della birra fra la pompa Flojet G56 e il rubinetto. Per fornirsi di extra tubi in caso di manutenzione, tagliare i tubi della CO₂ e di uscita almeno 60 cm più lunghi del necessario.



ATTENZIONE Fissare bene tutti i tubi per evitarne il movimento eccessivo. Il raccordo di scarico della CO₂ può essere rimosso quando la pressione dell'aria viene rilasciata per svuotare la condensa dalla pompa quando viene usato un compressore dell'aria. - Vedi Fig. 2 (Pagina 3).

Simboli della pompa



Inserimento del prodotto



Uscita del prodotto



PERICOLO

PERICOLO DI SOFFOCAMENTO



Se la pompa viene usata con CO₂ o N₂, accertarsi che l'area sia ben ventilata o che il gas sia liberato nell'atmosfera esterna attraverso un tubo flessibile.



AVVERTIMENTO

PERICOLO DI ESPLOSIONE



Usare le pompa solo con i prodotti specificati. **NON POMPARE LIQUIDI CON PUNTO DI INFIAMMABILITÀ MINORE DI 38°C NÉ USARE LA POMPA DOVE SONO PRESENTI VAPORI INFIAMMABILI.**

Procedura per la restituzione

Prima di restituire un prodotto qualsiasi a Flojet, contattare il servizio clienti per ricevere un numero di autorizzazione. Questo numero deve essere scritto sull'esterno della confezione di spedizione. Mettere una nota all'interno della confezione spiegando il motivo della restituzione nonché il numero dell'autorizzazione. Includere il proprio nome, cognome, indirizzo e numero di telefono.

IL PRODOTTO QUI DESCRITTO È SOGGETTO ALLA GARANZIA LIMITATA DI TRE ANNI FLOJET, CHE È DISPONIBILE SU RICHIESTA PER L'ISPEZIONE.

NL G56 "BEER JET"- GAS (CO₂)/LUCHT AANGEDREVEN POMP

Montage en installatie

Zie fig. 1 voor montage.



WAARSCHUWING Beperkingen van het systeem

De druk op het vat in een pompsysteem moet altijd overeenstemmen met de druk en het soort gas aanbevolen door de brouwer om het koolzuurgehalte in het vat op peil te houden.

De stroomsnelheid wordt geregeld met de bedrijfsdruk van de pomp. Het systeem moet voldoende tegendruk hebben voor de hydraulische druk op het hier. Dit kan met een leiding of voorziening voor drukregeling worden gerealiseerd.



VOORZICHTIG Bij gebruik van een bierkraagsensor moet u deze iets boven en vlak achter de pomp monteren. Als er geen bierkraagsensor wordt gebruikt, blijft de pomp draaien wanneer het vat leeg is. - Zie fig. 1.

Bediening

Inbedrijfstelling


Start de pomp door de druk op 15 psi (1,1 bar) te zetten en te verhogen tot de gewenste stroomsnelheid is bereikt. - Zie fig. 1.



VOORZICHTIG De maximale totale gas- en vloeistofinlaatdruk van 120 psi (8,3 bar) mag niet worden overschreden. - Zie fig. 1.



VOORZICHTIG Alle onderdelen, inclusief de G 56 bierpomp, moeten regelmatig worden gereinigd.



Slangkoppelingen



VOORZICHTIG Zorg dat de messing CO₂-koppeling volledig is aangesloten en dat de borgklem vastzit. - Zie fig. 2 (Pagina 3).



VOORZICHTIG Gebruik tussen de Flojet G56 pomp en de tapkraan door de brouwerij goedgekeurde hogedrukleidingen. Snijd de CO₂-uitlaatleiding ten minste 0,6 m (2 ft.) langer af dan nodig voor de bedieningslus.



VOORZICHTIG Bevestig alle leidingen om overmatige bewegingen te voorkomen.

Bij verlaging van de luchtdruk mag de CO₂-uitlaatkoppeling worden verwijderd om bij gebruik van een luchtcompressor het condensaat in de pomp af te tappen. - Zie fig. 2 (Pagina 3).



GEVAAR

VERSTIKINGSGEVAAR



Zorg bij gebruik van CO₂ of N₂ voor een goede ventilatie uit de ruimte naar de buitenlucht met een slang.



WAARSCHUWING

EXPLOSIEGEVAAR



Alleen gebruiken met aangegeven producten. POMP GEEN VLOEISTOFFEN MET EEN VLPUNT VAN MINDER DAN 38°C (100°F) EN GEBRUIK DE POMP NIET IN DE BUURT VAN BRANDBARE DAMPEN.

Retourzending

Voordat u een product naar Flojet retourneert, dient u de klantenservice te bellen voor een autorisatienummer. Noteer dit nummer op de buitenkant van de verpakking.

Leg een briefje in de verpakking met de reden voor het retourneren en het autorisatienummer. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer.

HET HIERIN BESCHREVEN PRODUCT IS ONDERWORPEN AAN DE DRIE JAAR BEPERKTE GARANTIE VAN FLOJET, DIE OP VERZOEK BESCHIKBAAR IS VOOR UW INSPECTIE.

Simboli della pompa



Inserimento del prodotto



Uscita del prodotto

SE G56 "BEER JET"- GAS (CO₂)/LUFTKÖRD PUMP

Montering och installation

Se fig. 1 för montering.



WARNING! Systembegränsningar

Tryck till fatet i ett pumpsystem bör alltid endast vara det tryck och den typ av gas som bryggaren rekommenderar för att bibehålla karbonatiseringsnivån i fatet.

Drifttrycket till pumpen används för att reglera flödes hastigheten. På grund av pumpens hydraultryck mot ölet måste systemet ha tillräckligt mottryck. Detta kan göras genom att man använder en spjällslang eller spjällanordning.

Drift

Startrutin

För att starta processen ska du ställa in trycket på 15 PSI (1,1 BAR) och justera upp det tills önskad flödes hastighet erhålls. - Se fig 1.




VAR FÖRSIKTIG! Överstig inte 120 PSI (8,3 BAR) totalt gasintagstryck och vätskeintagstryck. - Se fig 1.



VAR FÖRSIKTIG! Regelbunden rengöring av all utrustning, inklusive G56-ölpumpen krävs.



VAR FÖRSIKTIG! Om du använder en skumdetektor, ska du montera den en aning ovanför och direkt efter pumpen. Om du inte använder en skumdetektor, fortsätter pumpen att cykla efter det att tunnan har tömts. - Se fig 1.



Slanganslutningar



VAR FÖRSIKTIG! Se till att CO₂-mässingsbeslaget har installerats hela vägen och att klämman är fastsatt. - Se fig 2 (Sida 3).



VAR FÖRSIKTIG! Använd bryggerigodkända högtrycksslangar mellan Floet G56-pumpen och kranen. Skär CO₂-slangen och uttagsslangen så att de är minst 2 fot (60 cm) längre än nödvändigt för att skapa en serviceslinga.



VAR FÖRSIKTIG! Sätt fast alla slangar för att förhindra alltför stor rörelse.

CO₂-avgasdelen kan avlägsnas när lufttrycket avlastas för att tömma pumpen på kondensation när en luftkompressor används. - Se fig 2 (Sida 3).

Returföfarande

Innan du returnerar en produkt till Flojet ska du ringa kundtjänst för ett auktoriseringsnummer. Detta nummer måste skrivas på ytersidan av transportförpackningen. Sätt ett meddelande inne i förpackningen med en förklaring angående orsaken till returen samt auktoriseringsnumret. Inkludera ditt namn, adress och telefonnummer.

PRODUKTEN BESKRIVEN HÄR ÄR UNDERGÅNG TILL FLOJET'S TREÅRS BEGRÄNSADE GARANTI, SOM ÄR TILLGÄNGLIG FÖR DIN INSPEKTION PÅ BEGÅRAN.



FARA!
KVÄVNINGSRISK



Om anordningen används med CO₂ eller N₂ ska du se till att utrymmet är väl ventilerat eller att gasen blåses ut till atmosfären genom en slang.



WAARSCHUWING
EXPLOSIEGEVAAR



Alleen gebruiken met aangegeven producten. POMP GEEN VLOEISTOFFEN MET EEN VLAMPUNT VAN MINDER DAN 38°C (100°F) EN GEBRUIK DE POMP NIET IN DE BUURT VAN BRANDBARE DAMPEN.

Pumpsymboler



Produktinmatning



Produktuttag

ES G56 "BEER JET"- BOMBA DE GAS (CO₂) / AIRE

Montaje e instalación

Para el montaje, vea la Fig 1.



ADVERTENCIA Restricciones del sistema

La presión aplicada al barril en un sistema de bomba debe ser siempre únicamente la presión y tipo de gas que recomienda el cervecero para mantener el nivel de carbonación en el mismo.

La presión de funcionamiento aplicada a la bomba se usa para controlar el caudal. Debido al empuje hidráulico de la bomba contra la cerveza, el sistema debe tener una contra restricción adecuada. Esto puede lograrse usando una tubería o dispositivo regulador.



PRECAUCIÓN Si se utiliza un dispositivo sensor de espuma (FOB), móntelo ligeramente por arriba y directamente después de la bomba. Si no se usa dicho dispositivo, la bomba continuará realizando el ciclo después de que el barril haya quedado seco. - Vea la Fig 1.

Conexión de las mangueras



PRECAUCIÓN Asegúrese de que la conexión de latón de CO₂ esté instalada hasta el tope y que la grapa del filtro esté acoplada. - Vea la Fig 2 (Página 3).



PRECAUCIÓN Use tuberías para alta presión, aprobadas para cervecerías, entre la bomba Flojet G56 y la espita. Corte las tuberías de CO₂ y de salida como mínimo 0.0 m (2 pies) más larga que lo necesario, a fin de proporcionar un bucle de servicio.

Operación

Procedimiento de arranque

Para iniciar la operación, ajuste la presión a 15 PSI (1.1 BAR) y aumentela hasta lograr el caudal deseado. - Vea la Fig 1.



PRECAUCIÓN No exceda las 120 PSI (8.3 BAR) de presión total de entrada de gas y entrada de líquido. - Vea la Fig 1.





PRECAUCIÓN Se requiere la limpieza frecuente de todos los equipos, incluida la bomba para cerveza G56.



PRECAUCIÓN Sujete todas las mangueras para evitar el movimiento excesivo.

La conexión del escape de CO₂ puede ser retirada cuando la presión de aire se libere hacia la bomba de condensación vacía si se utiliza un compresor de aire. - Vea la Fig 2 (Página 3).



PELIGRO

RIESGO DE ASFIXIA



Si la bomba se usa con CO₂ o N₂, asegúrese de que el área esté bien ventilada o que el gas pueda salir a la atmósfera exterior por una manguera.



ADVERTENCIA

PELIGRO DE EXPLOSIÓN



Usar sólo con productos específicos. **NO BOMBEE LÍQUIDOS CON PUNTO DE INFLAMACIÓN INFERIOR A 38 °C (100 °F) NI USE LA BOMBA EN LUGARES DONDE EXISTEN VAPORES INFLAMABLES.**

Procedimiento de devolución

Antes de devolver cualquier producto a Flojet, llame al Servicio al Cliente para obtener un número de autorización. Este número debe escribirse en el exterior del embalaje.

Coloque una nota en el interior del paquete explicando la razón de la devolución junto con el número de autorización. Incluya su nombre, dirección y número telefónico.

EL PRODUCTO DESCRITO AQUÍ ESTÁ SUJETO A LA GARANTÍA LIMITADA DE TRES AÑOS DE FLOJET, QUE ESTÁ DISPONIBLE PARA SU INSPECCIÓN A SOLICITUD.

FLOJET

a xylem brand

Xylem Inc. – USA

17942 Cowan
Irvine, CA 92614

Xylem Inc. – UK

Harlow Innovation Park,
London Road, Harlow, Essex, CM17 9LX

Xylem Inc. – CHINA

30/F Tower A, 100 Zunyi Road, Shanghai
200051

Xylem Inc. – HUNGARY KFT

2700 Cegléd
Külso-Kátai út 41

Xylem Inc. – AUSTRALIA

2/2 Capicure Drive
Eastern Creek, NSW 2766

www.xylem.com/flojet

© 2021 Xylem Inc. All rights reserved
Flojet is a trademark of Xylem Inc. or one of its subsidiaries
81000-303 Rev. E 08/2021